

定期的に更新しますが、最新情報はハードウェア実績リストの検索にてご確認ください。

CPU

メーカー	型番	使用ディストリビューション
AMD	Athlon 64 X2 4400+	WhiteBoxEL4
AMD	AthlonXP 2000+	CentOS4.4
AMD	K6 233MHz	
AMD	K6-2 500MHz	
Cyrix	MII 300	Redhat9
Intel	Celeron 1.1GHz	2.4.19 2.4.20
Intel	Celeron 1.3GHz	2.4.5
Intel	Celeron 1.7GHz	
Intel	Celeron 1GHz	
Intel	Celeron 2.0GHz	2.4.25
Intel	Celeron 2.2GHz	2.4.22
Intel	Celeron 2.4GHz	Redhat9
Intel	Celeron 300A MHz	
Intel	Celeron 333MHz	
Intel	Celeron 466MHz	
Intel	Celeron 500Mhz	Redhat9
Intel	Celeron 900Hz	
Intel	CeleronD 2.66GHz	2.4.27
Intel	CeleronD 315	WhiteBoxEL4
Intel	CeleronD 331	WhiteBoxEL4
Intel	CeleronD 335	Redhat9 & WhiteBoxEL4
Intel	CeleronM 1.5GHz	WhiteBoxEL4
Intel	Cerelon 950MHz	
Intel	CoreDuo T2300(1.66MHz)	WhiteBoxEL4
Intel	MMX 200MHz	
Intel	Pentium!!! 1GHz	
Intel	Pentium!!! 700MHz	
Intel	Pentium4 1.4GHz	2.4.18 2.4.19 2.4.20
Intel	Pentium4 1.9GHz	WhiteBoxEL4
Intel	Pentium4 2.6CGHz	2.4.22
Intel	Pentium4 2.8GHz	WhiteBoxEL4
Intel	PentiumM 1.6MHz	WhiteBoxEL4
Intel	Pentium 333MHz	

LAN

メーカー	型番	使用ディストリビューション
3COM	3C589C	2.4.29 2.6.4
3COM	3C905B-J-TX	
3COM	3CCFE575CT	WhiteBoxEL4
BUFFALO	LGY-PCI-GT	WhiteBoxEL4
BUFFALO	LGY-PCI-TXD	WhiteBoxEL4
BUFFALO	LGY-PCI-TXD-LP	2.4.19
BUFFALO	LGY-PCI-TXL	
BUFFALO	LUA2-TX	Redhat9(ドライバ rtl8150)
ELECOM	LD-10/100S	2.4.22
ELECOM	LD-NE20/T	
IO DATA	ETG-US2	WhiteBoxEL4(要ドライバインストール&カーネルソース修正)
IO DATA	ETX-PCM	2.4.29 2.6.4
アライドテレシス	LA-PCM-T	
コレガ	CG-FE2PCCTXD	
コレガ	CG-FEPCCTXM	
コレガ	CG-FEPCITXS	2.4.22
コレガ	CG-LAPCIGT	WhiteBoxEL4(要カーネル再コンパイル)
コレガ	PCI-TXL	
ナカガワメタル	TR-PCI-100	

PC本体(サーバ)

メーカー 型番

使用ディストリビューション

NEC Express5800 / i110Ra-1h WhiteBoxEL4

PC本体(デスク)

メーカー	型番	使用ディストリビューション
APPLE	Intel iMac(Core2Duo 2.16)	KNOPPIX5.0
APPLE	M9686J/A	FedoraCore4
COMPAQ	Evo D320 ST/CT C1.7	CentOS4.3
COMPAQ	PRESARIO 3574	Redhat9
DELL	Dimension 4500C	WhiteBoxEL4(サウンドでHeadphoneを有効にしないと音が出ません)
DELL	Dimension 4600C	CentOS4.4
DELL	GX60-1700SFF	WhiteBoxEL4
DELL	OPTIPLEX GX150	WhiteBoxEL4(サウンドでHeadphoneを有効にしないと音が出ません)
DELL	OPTIPLEX GX520	CentOS4.4
DELL	OPTIPLEX SX260	CentOS4.3
DELL	PRECISION 370	WhiteBoxEL4
IBM	2197-4DM	Redhat9(初期インストール状態ではサウンド×)
IBM	6290-43J	CentOS4.3
IBM	6579-TJJ	Redhat9
IBM	6826-11J	CentOS4.3
IBM	6843-HD6	WhiteBoxEL4
IBM	9218-A6J	CentOS4.3
NEC	PC-MA17XBZUTRGB	CentOS4.3
NEC	PC-MA86TCZZ6	Redhat9
NEC	PC-MY36YEZEJ	CentOS4.4
NEC	PC-VC5002D	CentOS4.4(USBキーボード、USBマウスを使用。インストール直後はサウンド×)
NEC	PC-VL3003D	CentOS4.4
NEC	PC-VL750R65D	WhiteBoxEL4
NEC	PC-VL750R67D	WhiteBoxEL4
NEC	PC-VL850R/85D	Redhat9
NEC	PC-VS7009D	WhiteBoxEL4(初期インストール状態ではサウンド×)
PROTON	MS76-700C3	CentOS4.3
SHARP	PC-PD15A	Redhat9(初期インストール状態ではサウンド×)
SONY	PCV-J10V5	Redhat9(初期インストール状態ではサウンド×)
SONY	PCV-J12V5	Redhat9(初期インストール状態ではサウンド×) & WhiteBoxEL4(初期インストール状態ではサウンド×)
SONY	PCV-J12V7	Redhat9(初期インストール状態ではサウンド×)
SONY	PCV-JX10G/L5	CentOS4.4
SONY	PCV-LX32/BP	WhiteBoxEL4

SONY	PCV-LX52/BP	Redhat9
SONY	PCV-LX52G/BP	Redhat9
SONY	PCV-LX53/BP	WhiteBoxEL4
SONY	PCV-LX95G/BP	WhiteBoxEL4
SONY	PCV-R63KTV7	WhiteBoxEL4
SONY	PCV-R73K	Redhat9
SONY	PCV-RX51V7	WhiteBoxEL4
SONY	PCV-RX53L5	WhiteBoxEL4(付属のモニタは表示不可)
SONY	PCV-RX55L5	WhiteBoxEL4(ビデオボードをGeforce4に換装済み)
SONY	PCV-W101A/W	WhiteBoxEL4(インストーラで画面が正しく表示されません)
SOTEC	M370AV	Redhat9 & WhiteBoxEL4
SOTEC	M381AV	Redhat9 & WhiteBoxEL4
SOTEC	PV2270ABR	WhiteBoxEL4
日立	AW31S1R	CentOS4.4
日立	PC1DL7-A7224HC00	Redhat9
日立	PC7DE1-UJ08P2C00	WhiteBoxEL4
日立	PC8DA5-XBG513100	CentOS4.3
日立	PC8DG3-HK08P1C00	CentOS4.3
日立	PC8DG4-X11211100	CentOS4.3
日立	PCT-300R4SD	Redhat9
日立	PCT-3104ST40L	Redhat9(初期インストール状態ではNIC×)
富士通	FMV-6400CL2	Redhat9
富士通	FMV-6500CL3	Redhat9
富士通	FMV-6667SL5	Redhat9
富士通	FMV-C600	WhiteBoxEL4
富士通	FMV-C601	WhiteBoxEL4
富士通	FMV-C610	CentOS4.3
富士通	FMV-CX610	CentOS4.3(初期インストール状態ではサウンド×)
富士通	FMV-E600	CentOS4.3
富士通	FMV-K630	CentOS4.4
富士通	FMVC40L3	Redhat9(インストール時、PS/2キーボード、マウスを使用)
富士通	FMVC45L6	Redhat9(社外製のPS2マウス、PS2キーボードを使用、インストール直後はサウンド×)
富士通	FMVC94073	Redhat9
富士通	FMVCE22DT	WhiteBoxEL4
富士通	FMVCE24WD	WhiteBoxEL4
富士通	FMVCE78573	Redhat9

富士通	FMVL70G	CentOS4.3
富士通	FMVLX70L	WhiteBoxEL4
富士通	FMVME45353	Redhat9
富士通	FMVRS18D	WhiteBoxEL4
富士通	FMVRS18DD	Redhat9(ビデオドライバはVESAドライバを選択)
富士通	FMVT50G	WhiteBoxEL4
富士通	FMVTX90LD	WhiteBoxEL4(インストール直後、SMP対応カーネルだと起動しません)

PC本体(ノート)

メーカー	型番	使用ディストリビューション
APPLE	MacBook13(Core2Duo 2G)	KNOPPIX5.1.1
ASUS	Eee PC 4G-X	CentOS4.4(インストール直後は音が出ない,有線LAN認識しない)
COMPAQ	Evo N1020v	WhiteBoxEL4
COMPAQ	Evo N400c	WhiteBoxEL4(初期インストール状態では音でません)
DELL	Inspiron1100	CentOS4.4(インストール直後は800x600しかできません)
DELL	Inspiron1150	CentOS4.4
DELL	Inspiron1420	CentOS4.4(インストール直後は音が出ません。有線/無線LANともに認識せず)
DELL	Inspiron5000	Redhat9
DELL	Inspiron630m	CentOS4.4(インストール直後は音が出ません)
DELL	Inspiron700m	CentOS4.4
DELL	Latitude C600	WhiteBoxEL4
DELL	Latitude D505	CentOS4.4
EPSON DIRECT	Endeavor NT2700	WhiteBoxEL4,CentOS4.4
EPSON DIRECT	Endeavor NT330	WhiteBoxEL4
EPSON DIRECT	NT5000	WhiteBoxEL4
Gateway	Solo 3300	Redhat9
HP	nx6120	WhiteBoxEL4
HP	nx6310	CentOS4.3(初期インストール状態ではサウンド×)
HP	nx9000	CentOS4.4
HP	nx9040	WhiteBoxEL4(初期インストール状態ではサウンド×)
IBM	1161-71J	WhiteBoxEL4
IBM	1171-71J	Redhat9
IBM	2372-A6J	WhiteBoxEL4
IBM	2621-43J	Redhat9
IBM	2628-31J	WhiteBoxEL4(初期インストール状態ではサウンド×)
IBM	2652-23J	Redhat9
IBM	2652-94J	WhiteBoxEL4(初期インストール状態ではサウンド×)
IBM	2656-C0J	WhiteBoxEL4
IBM	2662-64J	WhiteBoxEL4,FedoraCore6
IBM	2673-4BJ	WhiteBoxEL4(CD-RW240PU/S使用 CDからインストール)
NEC	PC-9821La13	
NEC	PC-LC50H33DR	Redhat9
NEC	PC-LC50H34DA1	WhiteBoxEL4
NEC	PC-LC700J/64DR	WhiteBoxEL4

NEC	PC-LL7507D	WhiteBoxEL4
NEC	PC-LL750DD	WhiteBoxEL4(初期インストール状態ではサウンド×)
NEC	PC-LL910AD	KNOPPIX4.0
NEC	PC-LM5007D	WhiteBoxEL4
NEC	PC-LM5008D1U	WhiteBoxEL4
NEC	PC-LN500AD1	WhiteBoxEL4
NEC	PC-LR700CD	WhiteBoxEL4(タッチパッド不可、初期インストール状態ではサウンド×)
NEC	PC-LS46H/24DV	Redhat9(初期インストール状態ではサウンド×)
NEC	PC-LS70H/74DV	Redhat9
NEC	PC-LT7000D	WhiteBoxEL4 & KNOPPIX 4
NEC	PC-VA20SRFZBEGH	WhiteBoxEL4
NEC	PC-VA24SRFEJ	CentOS4.3
NEC	PC-VA70JWX5A	WhiteBoxEL4
NEC	PC-VA85JAFZAEAB	WhiteBoxEL4
Panasonic	CF-B5ER	turbolinux8.0workstation
Panasonic	CF-W2BW1AXR	WhiteBoxEL4
Panasonic	CF-Y2DW1AXR	CentOS4.4
Panasonic	CF-Y2DW1AXS	CentOS4.4
Panasonic	CF-Y2EC2AXS	CentOS5.1
Panasonic	CF-Y2FW4AXS	CentOS4.4
Panasonic	CF-Y4JW8AXR	CentOS4.3
Panasonic	CF-Y5MW4AJS	CentOS4.4(インストール時はUSBポート無効に設定, インストール直後は音が出ません)
SHARP	PC-CB1-R5S	Redhat9
SHARP	PC-FJ500R	WhiteBoxEL4
SHARP	PC-FS1-C1	Redhat9
SHARP	PC-GP1-C5M	Redhat9(初期インストール状態ではサウンド×)
SHARP	PC-GP2-C3M	WhiteBoxEL4
SHARP	PC-GP2-D7E	WhiteBoxEL4
SHARP	PC-MJ700R	Redhat9
SHARP	PC-MJ720M	Redhat9
SHARP	PC-MJ750R	Redhat9
SHARP	PC-MM1-H5W	CentOS4.3(CD-RW240PU/S使用 CDからインストール)
SHARP	PC-MM2-5NE	CentOS4.4(CE-DW02使用,インストール時およびインストール直後はタッチパッド認識せず)
SHARP	PC-MP50G	CentOS4.4(外付けマウスを使用)
SHARP	PC-MT1-H3R	WhiteBoxEL4(CE-CW05使用 CDからインストール)

SHARP	PC-MT1-H5R	Redhat9(初期インストール状態ではサウンド×)
SHARP	PC-MW70J	CentOS4.4
SHARP	PC-RD1-D1U	Redhat9
SONY	PCG-C1MR/BP	WhiteBoxEL4(PCGA-CD51/A使用 CDからインストール)
SONY	PCG-C1MRX	WhiteBoxEL4(PCGA-CD51/A使用 CDからインストール)
SONY	PCG-C1VR/BP	WhiteBoxEL4(ビデオドライバはVESAドライバを選択)
SONY	PCG-C1VSX/K	WhiteBoxEL4(ビデオドライバはVESAドライバを選択 PCGA-CD51/A使用 CDからインストール)
SONY	PCG-F50/BP	Redhat9(インストール時ビデオメモリサイズを4Mに指定)
SONY	PCG-F60/BP	Redhat9(初期インストール状態ではサウンド×)
SONY	PCG-FR33	CentOS4.4
SONY	PCG-FR55/B	Redhat9
SONY	PCG-FR55E	WhiteBoxEL4
SONY	PCG-FX11G/BP	WhiteBoxEL4
SONY	PCG-FX33V/BP	Redhat9(インストーラでポインタがずれました)
SONY	PCG-FX55/BP	WhiteBoxEL4
SONY	PCG-FX55G/BP	WhiteBoxEL4
SONY	PCG-FX55S/BP	WhiteBoxEL4
SONY	PCG-FX55Z/BP	CentOS4.4
SONY	PCG-FX77/BP	Redhat9(インストーラでポインタがずれ、画面がちらつきます)
SONY	PCG-FX77G/BP	WhiteBoxEL4(1024x768に設定するまでは画面がちらつきます)
SONY	PCG-FX77V/BP	Redhat9(インストーラでポインタがずれます)
SONY	PCG-FX99V/BP	CentOS4.4
SONY	PCG-GR5E/BP	Redhat9
SONY	PCG-GR5F/BP	WhiteBoxEL4
SONY	PCG-GR5N/BP	WhiteBoxEL4
SONY	PCG-GRS55/B	WhiteBoxEL4
SONY	PCG-GRS70/P	WhiteBoxEL4
SONY	PCG-GRT77V/P	WhiteBoxEL4
SONY	PCG-GRV88G	WhiteBoxEL4
SONY	PCG-GRV99G/P	WhiteBoxEL4
SONY	PCG-GRX92G/P	CentOS4.4
SONY	PCG-N505AS	WhiteBoxEL4(PCGA-CD51/A使用 CDからインストール 初期インストール状態ではサウンド×)
SONY	PCG-NV55E/B	Redhat9
SONY	PCG-NV99M/BP	FedoraCore3 & WhiteBoxEL4(初期インストール状態ではNIC×)
SONY	PCG-QR1/BP	Redhat9(初期インストール状態ではNIC×)

SONY	PCG-QR1S/BP	Redhat9(インストーラでポインタがずれました)
SONY	PCG-QR3/BP	WhiteBoxEL4
SONY	PCG-QR3S/BP	WhiteBoxEL4
SONY	PCG-R505/SP	WhiteBoxEL4(PCGA-CD51/A使用 CDからインストール)
SONY	PCG-R505FR	WhiteBoxEL4(PCGA-CD51/A使用 CDからインストール)
SONY	PCG-R505R/GK	WhiteBoxEL4(PCGA-CD51/A使用 CDからインストール)
SONY	PCG-R505R/K	WhiteBoxEL4(PCGA-CD51/A使用 CDからインストール)
SONY	PCG-SR1/BP	WhiteBoxEL4(PCGA-CD51/A使用 CDからインストール)
SONY	PCG-SR1C/BP	WhiteBoxEL4(PCGA-CD51/A使用 CDからインストール)
SONY	PCG-SR9M/K	WhiteBoxEL4(PCGA-CD51/A使用 CDからインストール)
SONY	PCG-SRX3E	WhiteBoxEL4(PCGA-CD51/A使用 CDからインストール)
SONY	PCG-SRX3F/BD	WhiteBoxEL4(PCGA-CD51/A使用 CDからインストール)
SONY	PCG-SRX3S/BD	WhiteBoxEL4(PCGA-CD51/A使用 CDからインストール 付属のドライブからはインストールできませんでした)
SONY	PCG-SRX7	WhiteBoxEL4(PCGA-CD51/A使用 CDからインストール)
SONY	PCG-SRX7E/P	WhiteBoxEL4(PCGA-CD51/A使用 CDからインストール)
SONY	PCG-T30B/L	WhiteBoxEL4(初期インストール状態ではサウンド×)
SONY	PCG-TR1/B	Redhat9(初期インストール状態ではサウンド×) & WhiteBoxEL4(初期インストール状態ではサウンド×)
SONY	PCG-TR1/P	WhiteBoxEL4(初期インストール状態ではサウンド×)
SONY	PCG-U1	WhiteBoxEL4(PCGA-CD51/A使用 CDからインストール)
SONY	PCG-U101	WhiteBoxEL4(PCGA-CD51/A使用 CDからインストール)
SONY	PCG-U3	WhiteBoxEL4(PCGA-CD51/A使用 CDからインストール)
SONY	PCG-U3/P	WhiteBoxEL4(PCGA-CD51/A使用 CDからインストール)
SONY	PCG-V505/B	WhiteBoxEL4
SONY	PCG-V505G/B	WhiteBoxEL4
SONY	PCG-V505R/PB	WhiteBoxEL4
SONY	PCG-V505T1/P	KNOPPIX5.1.1 & Ubuntu7.10
SONY	PCG-V505W/P	WhiteBoxEL4
SONY	PCG-VX9/P	WhiteBoxEL4(PCGA-CD51/A使用 CDからインストール)
SONY	PCG-XR1SA/BP	Redhat9(初期インストール状態ではサウンド×,ビデオメモリサイズを4Mに指定しないと1024x768ができません)
SONY	PCG-XR7Z/BP	Redhat9
SONY	PCG-XR7Z/K	WhiteBoxEL4
SONY	PCG-Z1/P	Redhat9 & WhiteBoxEL4
SONY	PCG-Z1R/P	WhiteBoxEL4
SONY	PCG-Z1RT/P	Redhat9
SONY	PCG-Z505N/BP	WhiteBoxEL4

SONY	PCV-MX3GK	WhiteBoxEL4(初期インストール状態ではサウンド×)
SONY	VGN-B90PS	Redhat9
SONY	VGN-S70B	WhiteBoxEL4(初期インストール状態ではサウンド×)
SONY	VGN-S73PB/B	WhiteBoxEL4(初期インストール状態ではサウンド×)
SONY	VGN-U50	Redhat9(CDブートしてネットワークインストール)
SONY	VGN-UX50	WhiteBoxEL4.1(USBメモリからインストール)
SOTEC	WH3312	KNOPPIX5.1.1
SOTEC	WJ4160C	CentOS4.4
Victor	MP-XP741	CentOS5.1(CE-DW02使用 CDからインストール)
東芝	PA-DB65P4RC	Redhat9
東芝	PA-SA50C4C2	Redhat9
東芝	PA-SA50C4CA	Redhat9
東芝	PA-SA70P4C23	Redhat9
東芝	PAA2580PMC	Redhat9
東芝	PAA8420CME	WhiteBoxEL4
東芝	PAA9422CME	CentOS4.4
東芝	PAC9212PDEW	WhiteBoxEL4
東芝	PAC9212PMEW	WhiteBoxEL4
東芝	PACX1212CMEW	CentOS4.4
東芝	PACX1212CMHW	Redhat9
東芝	PACX1214LDEW	CentOS4.4
東芝	PACX3216LDSW	Redhat9 & CentOS4.2 & CentOS4.3 & WhiteBoxEL4 & KNOPPIX4.0 & KNOPPIX5.0
東芝	PAE1524CDE	WhiteBoxEL4 & FedoraCore3
東芝	PAE7418CME	Redhat9
東芝	PAE7518CDHY	Redhat9
東芝	PAE8420CME	WhiteBoxEL4
東芝	PAE8X19PDE	Redhat9 & WhiteBoxEL4
東芝	PAES425CME	CentOS4.4
東芝	PAEX522CDE3	WhiteBoxEL4
東芝	PAEX522CDET	CentOS4.4
東芝	PAEX522CME	WhiteBoxEL4
東芝	PAG8U25PDDW	WhiteBoxEL4
東芝	PAG8X20PDEW2	WhiteBoxEL4
東芝	PAG9X24PDCWTB	WhiteBoxEL4
東芝	PAL2060TNML	WhiteBoxEL4(PA2673UJ使用 CDからインストール)
東芝	PAM3275PRH	WhiteBoxEL4

東芝	PAMX395LS	WhiteBoxEL4(初期インストール状態ではNIC,サウンド×)
東芝	PAP5522PME	CentOS4.3
東芝	PAP7X28PME	Redhat9
東芝	PAP8X28PDE	WhiteBoxEL4(何かのサービス(覚えてない)を切らないと途中で止まる)
東芝	PAT4410PME	WhiteBoxEL4
東芝	PAT6518CME	WhiteBoxEL4
東芝	PAV8513LMEW	Redhat9(ビデオドライバはVESAドライバを選択)
東芝	PAVX780LS	WhiteBoxEL4(初期インストール状態ではNIC,サウンド×)
東芝	PP21110L2H6P	CentOS4.4(CE-DW02使用 DVDからインストール)
東芝	PP40075P2642	WhiteBoxEL4
東芝	PS18070C3432	Redhat9(初期インストール状態ではサウンド×)
東芝	PS18070C4118	Redhat9(初期インストール状態ではサウンド×)
東芝	PS18075P4612	Redhat9(初期インストール状態ではサウンド×)
東芝	PS18095C441A	Redhat9
東芝	PS18512C4678	CentOS4.3
東芝	PS1851CP461P	WhiteBoxEL4
東芝	PS18615C481X	CentOS4.3
東芝	PS18616C4GAD	CentOS4.4
東芝	PS432P604LDB	Redhat9
東芝	PSJ321FL5NR1P	CentOS4.4
東芝	PSJ601TC5N1EKW	CentOS4.3(インストール直後は音が出ない,有線LAN認識しない)
東芝	Satellite	
日立	PC8NS3-PLH4H2620	CentOS4.3
日立	PC8NV7-HNFCPCC10	CentOS4.3
日立	PC8NV9-WLHCHBAB0	Redhat9
日立	PCF-GN35J	WhiteBoxEL4
富士通	FMV-6100MG2	CentOS4.4
富士通	FMV-620NU2	CentOS4.3
富士通	FMV-6266NS3/X	Redhat9(初期インストール状態ではサウンド×)
富士通	FMV-645NU6C/W	Redhat9
富士通	FMV-650NU7C/W	Redhat9
富士通	FMV-655NU8C/W	Redhat9
富士通	FMV-6633CL6s	WhiteBoxEL4
富士通	FMV-675NU9/L	Redhat9(インストーラでポインタずれ。USBフロッピーを使用しないにしないと起動時フリーズ) & WhiteBoxEL4
富士通	FMV-7000NA2	WhiteBoxEL4

富士通	FMV-7000NA5	WhiteBoxEL4
富士通	FMV-715NU3/B	WhiteBoxEL4(サウンドでHeadphoneを有効にしないと音が出ません)
富士通	FMV-718NU4/B	CentOS4.4
富士通	FMV-722NU5/B	CentOS4.3
富士通	FMV-820MG	CentOS4.4
富士通	FMV-820NUB	CentOS4.3
富士通	FMV-830NU/L	CentOS4.4
富士通	FMV-B8200	CentOS5.2(インストール直後はヘッドホン端子からしか音が出ません)
富士通	FMV-C8230	CentOS4.3(初期インストール状態では有線LANをOFFにしないとフリーズ)
富士通	FMV-E8110	WhiteBoxEL4(初期インストール状態では音でません)
富士通	FMV-S8205	CentOS5.2
富士通	FMVLT5533	WhiteBoxEL4
富士通	FMVLT553W3	CentOS4.4
富士通	FMVLT70E	WhiteBoxEL4(サウンドでHeadphoneを有効にしないと音が出ません)
富士通	FMVLT70EN3	Redhat9
富士通	FMVLT70G	Redhat9 & WhiteBoxEL4(初期インストール状態ではサウンド×)
富士通	FMVLT70H	Redhat9 & WhiteBoxEL4(サウンドでHeadphoneを有効にしないと音が出ません)
富士通	FMVLT70J	Redhat9 & WhiteBoxEL4(サウンドでHeadphoneを有効にしないと音が出ません) & KNOPPIX4.0
富士通	FMVLT70LT	WhiteBoxEL4(サウンドでHeadphoneを有効にしないと音が出ません)
富士通	FMVLT70R	CentOS4.4
富士通	FMVLT70S	CentOS4.4
富士通	FMVLT70UNB	CentOS4.4(初期インストール状態ではヘッドホン端子につながないと音がでない、有線LANを無効にしないとフリーズ)
富士通	FMVLT75L	CentOS4.4
富士通	FMVLT90D	Redhat9 & WhiteBoxEL4(サウンドでHeadphoneを有効にしないと音が出ません)
富士通	FMVLT93B	Redhat9(初期インストール状態ではサウンド×)
富士通	FMVLU50XVC	CentOS5.1(CE-DW02使用 CDからインストール,初期インストール状態ではLAN×)
富士通	FMVMG12BC	CentOS4.4
富士通	FMVMG12D	Redhat9
富士通	FMVMG13DP	Redhat9 & WhiteBoxEL4(サウンドでHeadphoneを有効にしないと音が出ません)
富士通	FMVMG50G	WhiteBoxEL4(サウンドでHeadphoneを有効にしないと音が出ません)
富士通	FMVMG50L	WhiteBoxEL4(サウンドでHeadphoneを有効にしないと音が出ません)

富士通	FMVMG50R	WhiteBoxEL4(初期インストール状態ではサウンド×)
富士通	FMVMG70EST	Redhat9
富士通	FMVMG70JBB	CentOS4.3
富士通	FMVMG70L	WhiteBoxEL4(初期インストール状態ではサウンド×)
富士通	FMVMG70LT	WhiteBoxEL4(初期インストール状態ではサウンド×)
富士通	FMVMG70RT	CentOS4.4
富士通	FMVMG70ST	CentOS4.4(初期インストール状態では有線LANをOFFにしないとフリーズ)
富士通	FMVMG75J	CentOS4.4
富士通	FMVMG90YV	CentOS5.2
富士通	FMVMG985C	WhiteBoxEL4
富士通	FMVMGH3KW3	CentOS4.4
富士通	FMVMR16A	CentOS4.4
富士通	FMVNA2CCB	WhiteBoxEL4
富士通	FMVNB15B	CentOS4.3
富士通	FMVNB15BY	CentOS4.4
富士通	FMVNB16CP	Redhat9
富士通	FMVNB18DF	CentOS4.4
富士通	FMVNB18DV	Redhat9
富士通	FMVNB50E	Redhat9
富士通	FMVNB50G	CentOS4.4
富士通	FMVNB50GR	CentOS4.4
富士通	FMVNB50HAK	Redhat9(ビデオドライバはVESAドライバを選択) & WhiteBoxEL4
富士通	FMVNB50L	WhiteBoxEL4(サウンドでHeadphoneを有効にしないと音が出ません)
富士通	FMVNB50M	CentOS4.4(外付けマウスを使用,インストール直後は音が出ません)
富士通	FMVNB50T	CentOS5.2(インストール直後は音が出ません)
富士通	FMVNB55G	Redhat9
富士通	FMVNB55JTK	CentOS4.4
富士通	FMVNB55MT	WhiteBoxEL4(初期インストール状態ではサウンド×)
富士通	FMVNB55RT	WhiteBoxEL4(初期インストール状態ではサウンド×,レガシーUSBをOFF)
富士通	FMVNB55TT	CentOS4.4(インストール時は外付けマウスを使用)
富士通	FMVNB60LW	CentOS5.2(インストール直後はヘッドホン端子からしか音が出ません)
富士通	FMVNB75G	CentOS4.4
富士通	FMVNB75GTV	CentOS4.4
富士通	FMVNB75KT	WhiteBoxEL4(サウンドでHeadphoneを有効にしないと音が出ません)
富士通	FMVNB89DU	WhiteBoxEL4

富士通	FMVNB90JT	WhiteBoxEL4(サウンドでHeadphoneを有効にしないと音が出ません)
富士通	FMVNB90KT	WhiteBoxEL4(サウンドでHeadphoneを有効にしないと音が出ません)
富士通	FMVNB995L	WhiteBoxEL4
富士通	FMVNE560C3	Redhat9
富士通	FMVNE675R3	WhiteBoxEL4
富士通	FMVNF50U	CentOS4.4(初期インストール状態では有線LANをOFFにしないとフリーズ、インストール直後は音が出ません)
富士通	FMVNH24D	Redhat9
富士通	FMVNH28DP	WhiteBoxEL4(ドライバはVESAに変更してからX起動)
富士通	FMVNUUC6	WhiteBoxEL4
富士通	FMVNX70JT	WhiteBoxEL4(サウンドでHeadphoneを有効にしないと音が出ません)
富士通	FMVNX70TD	CentOS4.4
富士通	FMVNX90JN	WhiteBoxEL4.1(インストール時BIOSでHT使用しないに設定)
富士通	FMVNX90JT	Redhat9(初期インストール状態ではNIC ×)
富士通	FMVNX90LW	WhiteBoxEL4(初期インストール状態ではサウンド ×)
富士通	FMVNX90TD	CentOS4.4

PDA

メーカー 型番 使用ディストリビューション

Palm m505 2.4.25

RAIDボード

メーカー	型番	使用ディストリビューション
------	----	---------------

3ware	3w-7000-2	
-------	-----------	--

Promise	FastTrak TX2200	Redhat9(Promiseのサイトからドライバダウンロード)
---------	-----------------	----------------------------------

SCSIボード

メーカー	型番	使用ディストリビューション
------	----	---------------

ADAPTEC	AHA-2940U2W	WhiteBoxEL4
---------	-------------	-------------

BUFFALO	IFC-DP	
---------	--------	--

BUFFALO	IFC-VP	
---------	--------	--

その他

メーカー	型番	使用ディストリビューション
APC	SU700J	2.4.22
APC	SUA1500RMJ2UB	WhiteBoxEL4
APC	SUA750JB	WhiteBoxEL4
BUFFALO	HD-H1.0TGL/R5	Redhat9(smbfsでマウント) & WhiteBoxEL4(smbfsでマウント)
Logitec	LHD-LAN1000QG	WhiteBoxEL4(smbfsでマウント)
Logitec	LHD-NAS120	2.4.22
Logitec	LHD-NAS120V	Redhat9 & WhiteBoxEL4
Logitec	LHD-NAS160W	WhiteBoxEL4
Logitec	LHD-NAS80	2.4.25
玄人志向	KUROBOX/HG	Redhat9 & WhiteBoxEL4(NFSモジュールをインストールしてLinuxからマウント)

サウンドボード

メーカー 型番

使用ディストリビューション

Creative Sound Blaster AWE64Gold

ターミナルアダプタ

メーカー	型番	使用ディストリビューション
------	----	---------------

NEC	PC-IT60D1L	
-----	------------	--

ドライブ(CD/DVD)

メーカー	型番	使用ディストリビューション
AOpen	CD-952E	
AOpen	CD-956E	2.4.25
AOpen	CRW-1232 PRO	2.4.20
BTC	BCO 4816IM	Redhat9
Creative	2倍速DVD-ROM	
LG	CRD-8522B	
LG	GSA-4120B	CentOS4.4
LG	GSA-4167B	WhiteBoxEL4
LITEON	LTN486S	2.4.22
Mitsumi	CRMC-FX32	
Mitsumi	CRMC-FX48	
Mitsumi	CRMC-FX52	
NEC	ND-2500	KNOPPIX5
Panasonic	KXL-CB45AN	WhiteBoxEL4
Panasonic	UJ-812	WhiteBoxEL4
Panasonic	UJ-842S	WhiteBoxEL4
Pioneer	DVD-104S	2.4.25
Pioneer	DVR-106D	WhiteBoxEL4
Pioneer	DVR-109BK	Redhat9 & WhiteBoxEL4
SAMSUNG	SD-608	
SHARP	CE-DW02	KNOPPIX5
SONY	PCGA-CD51/A	WhiteBoxEL4(インストールに使用)
TEAC	CD-RW240PU/S	CentOS4.3
東芝	PA2673UJ	WhiteBoxEL4(インストールに使用)
日立	CDR-7930	Redhat9

ドライブ(FDD)

メーカー 型番 使用ディストリビューション

TEAC FD-235HG

ドライブ(HDD)

メーカー	型番	使用ディストリビューション
IBM	DDRS-34560W	
MAXTOR	6L250S0	WhiteBoxEL4
MAXTOR	MXT-91021U2	
QUANTUM	EX-6400A	
QUANTUM	VIKING II 4.5WLS	
Seagate	ST320410A	
Seagate	ST340014A	2.4.22
Seagate	ST340016A	
Seagate	ST340810A	
Seagate	ST340823A	
Seagate	ST380021A	WhiteBoxEL4
Western Degital	WD1600	CentOS4.4
Western Degital	WD200AB-32BVAO	
東芝	MK8025GAS	WhiteBoxEL4
東芝	MK8032GSX	WhiteBoxEL4
日立	HDS722512VLAT80	2.4.27
日立	HDS722512VLSA80	WhiteBoxEL4
日立	HDS722540VLAT20	2.4.25
日立	HDS728040PLAT20	2.4.27
日立	HDS728080PLA380	WhiteBoxEL4
富士通	MPE3084AE	Redhat9

ドライブ(MO)

メーカー	型番	使用ディストリビューション
BUFFALO	MO-640FB	2.4.22
Logitec	LMO-D636AK2	

ビデオボード

メーカー	型番	使用ディストリビューション
ATI	Radeon 9600	WhiteBoxEL4
ATI	Radeon 9600XT	CentOS4.4
ATI	Radeon 9800Pro	WhiteBoxEL4
BUFFALO	WHP-PS8(Parmedia2)	
CANOPUS	PWR128A GTS (RIVA128 AGP)	
CANOPUS	PWR128P (RIVA128)	
CANOPUS	Power WindowDX(Virge DX)	
CANOPUS	SPECTRA3200	
CANOPUS	SPECTRA5400PE	
GIGABYTE	GV-NX78T256V-B	WhiteBoxEL4
Matrox	MilleniumG200	
Matrox	MillenniumII AGP 8M	
nVidia	GeForce2 MX	

プリンタ

メーカー 型番 使用ディストリビューション

CANON LBP-310

ベアボーン

メーカー	型番	使用ディストリビューション
AOpen	MP915-B	WhiteBoxEL4
ASUS	PUNDIT	Redhat9.0 Kernel 2.4.25
KEIAN	CF-7989	
MSI	MS-6215	Redhat9
N/B	Cube24	
Windy	ALTIUM/SBS Silver	2.4.22
Windy	Pandora P100S	
Windy	Pandora P120S	
Windy	Pandora2+ P103SM	
Windy	Pandra CLAIRE	2.4.22

マザーボード

メーカー	型番	使用ディストリビューション
AOpen	AX34 PRO	
AOpen	AX6B	
AOpen	MX3S-T	Redhat9.0 Kernel 2.4.25
ASUS	A8N-E	WhiteBoxEL4
ASUS	P2B-DS	
ASUS	P2B-J	
ASUS	P2B-LS	
ASUS	P2B-S	
ASUS	P2L97-DS	
ASUS	P4P800	Fedora8
ASUS	P4P800-VM	Redhat9 & WhiteBoxEL4
ASUS	SP97-XV	
ASUS	SP98AGP-X	
Ampttron	U8668-D	Redhat9
BUFFALO	MMV-BV5	
FIC	PA-2012	
Freeway	FW-5VGF+/ultra	
GIGABYTE	7VT600-RZ	CentOS4.4
GIGABYTE	GA-60XT-A	
GIGABYTE	GA-8I945GMF	WhiteBoxEL4
GIGABYTE	GA-8IG1000MK	2.4.27 & WhiteBoxEL4
GIGABYTE	GA-8ITX	WhiteBoxEL4
MSI	850 Pro2 (MS-6523)	
MSI	MS-6351	Redhat9
Shuttle	FV24	
Shuttle	FV25	

モニタ(CRT)

メーカー	型番	使用ディストリビューション
------	----	---------------

NANAO	FlexScan T760	Redhat9
-------	---------------	---------

NANAO	FlexScan T765	CentOS4.3
-------	---------------	-----------

モニタ(液晶)

メーカー	型番	使用ディストリビューション
Logitech	LCM-T041A	Redhat9
Logitech	LCM-T156AS/S	Redhat9 & WhiteBoxEL4
NANAO	FlexScan L360	Redhat9 & WhiteBoxEL4
NANAO	FlexScan L465	Redhat9 & WhiteBoxEL4
Panasonic	TX-15MB1	WhiteBoxEL4
iiyama	TXA3611HT	Redhat9
三菱	MDT191S	WhiteBoxEL4
三菱	RDT150X	Redhat9 & WhiteBoxEL4
三菱	RDT191S	WhiteBoxEL4
富士通	VL-P150	WhiteBoxEL4
